Human Player

取扱説明書

セット内容

- ヒューマンプレイヤー本体 ・・・1個
- エゴグラム性格診断BOOK ・・・1冊
- 取扱説明書(本書)・・・・・・・・・1枚

Human Playerとは？

現実に限りなく近い「性格」「体調」「行動パターン」を持つ自分や友達の生活を、画面で再生し、行動を24時間リアルタイムで観察できる「人間再生プレイヤー」です。
「エゴグラム性格診断」の50の質問に答え、名前、性別、生年月日を入力すると、

「エゴグラム」＋「バイオリズム」

で作成した独自のアルゴリズムにより、現実に限りなく近い自分が画面に現れ、生活を始めます。
自分を始め、家族や友人など、いろいろな人たち(ヒューマン)を登録し、みんなの行動を観察できます。登録されているヒューマンは、その相性によって、一緒に遊んだり、ケンカしたりします。
自分や身の回りの人々を、Human PlayerでPLAY再生してみましょう!

本体解説



初めて使用する時

1. 本体裏面の絶縁シートを抜き取ります。
2. リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。(必ず行ってください)

☆リセットボタンは先のとがった棒(ようじ棒など)やシャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

電池交換の仕方



1. 電池ぶたのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら電池ぶたを下方向にスライドさせて開きます。
2. 新しい電池を⊕⊖間違えないようにセットし、電池ぶたを戻します。
3. リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。(必ず行ってください)

※ リセット、電池交換を行うと、それまで入力されていた日付、時刻の設定は消えてしまいます。(登録されているヒューマンのデータは消えません)
※ セットされている電池(CR2032)はテスト用です。

初期設定

絶縁シートを抜き、リセットボタンを押すと設定画面に進みます。
Human Playerでは最初に、自分自身をプレイヤー内に作成します。
まずは自分自身のデータを入力し、設定をしてください。

❶「エゴグラム性格診断」に答える

自分に対する50の質問が順番に出題されます。質問に対する答えが「はい」の場合は【○ボタン】、「いいえ」の場合は【×ボタン】、「どちらともいえない」の場合は【右ボタン】を押し、答えていってください。
この50の質問への回答から、登録する自分の性格が決定されるので、できるだけ正直に回答してください。一度「エゴグラム性格診断」が始まると、途中でやめることはできません。また、一度答えた質問に、もう一度答え直すことはできません。

まちあわせの
じかんは
キッチリ
まもるほうだ

※「エゴグラム性格診断」・・・福島寛氏により開発され、6000人に対する実験で90%以上の的中率が証明されている性格診断法。Human Playerでは、このエゴグラム性格診断を用い、人間の性格を22タイプに分類。それぞれの性格タイプごとに、行動パターンを決定しています。

エゴグラム性格診断50の質問

01	待ち合わせの時間はキッチリ守るほうだ	13	相手のよい所によく気がつくほうだ
02	人を厳しく批判するほうだ	14	他人から頼まれたら嫌と言えない
03	他人がバカに見えたり、でしゃばることが多い	15	子供や人の世話をするのが好きだ
04	理想が高く、精一杯頑張る	16	融通がきくほうだと思う
05	規則や道徳にしばられるほうだ	17	子供や部下の失敗には寛大だ
06	誰にでも責任感を強く求めるほうだ	18	人の話は親身になって聞くほうだ
07	小さなインチキでも、うやむやにしないほうだ	19	料理や洗濯などは好きなほうだ
08	子供や部下は厳しく教育したい	20	ボランティアに参加するのが好きなほうだ
09	権利を主張する前に義務を果たす	21	自分の損得をよく考えて、動く
10	「‥すべきだ」というような言い方をよくする	22	感情的にならず話すことができる
11	他人を思いやる気持ちは強いほうだ	23	物事は分析的に考えて決める
12	義理と人情を大事に思うほうだ	24	人の意見は、賛否両論を聞いて動く
25	何事も事実に基づいて判断する	38	調子にのるとハメをはずしやすい
26	情緒的よりかは、理論的なほうだ	39	怒りっぽいほうだ
27	物事の決断はすばやくできるほうだ	40	涙もろいほうだ
28	仕事はテキパキと片付けられるほうだ	41	思っていることをなかなか口に出せない
29	先のことをよく考えながら動くほうだ	42	世間からいい人だと思われたくて、頑張る
30	具合が悪い時は無理をしないほうだ	43	遠慮がちで、消極的なほうだ
31	自分をワガママだと思う	44	いい子ぶって他人の言いなりになりやすい
32	好奇心が強いほうだ	45	他人の顔色や、言うことがとても気になる
33	遊びもグルメも好きなほうだ	46	つらい時には、自分で我慢してしまうほうだ
34	言いたいことをズケズケと言ってしまうほうだ	47	人に期待されると、つい頑張ってしまう
35	欲しい物は手に入れないと気がすまないほうだ	48	喜怒哀楽を抑えてしまうほうだ
36	「わあ」「すごい」「へぇ」などをよくつかう	49	劣等感が強いほうだ
37	直感的に判断することが多い	50	今の生活は、自分を見失っているかも・・

終了したら【○ボタン】で先に進みます。

※診断の結果が100%正しいとは限りません。

❷ 名前入力

自分の名前を入力します。文字の種類を「かな(ひらがな)」「カナ(カタカナ)」から選択し、名前を5文字以内で入力してください。【左ボタン】、【右ボタン】で入力したい文字にカーソルを合わせ、【○ボタン】を押すと文字が決定できます。5文字の名前を入力する場合は、最後の文字を入力すると、名前が決定されます。**4文字以下の名前を入力する場合は、文字を入力し終えたら、残りはすべてスペース(空白)を入力すると、名前が決定されます。**



・【×ボタン】を押すと、入力した文字を一文字ずつ消すことができます。
・名前が一文字も入力されていない状態で【×ボタン】を押すと、文字の種類を選び直すことができます。



▲4文字以下の名前ならスペースを入力

❸ 性別入力

自分の性別を選択します。【左ボタン】、【右ボタン】で「おとこ」「おんな」を選択し、【○ボタン】を押して性別を決定します。

・この画面で【×ボタン】を押すと、名前入力画面に戻ります。



④ 誕生日入力

自分の誕生日を入力します。【左ボタン】、【右ボタン】で数字を合わせ、【○ボタン】を押してその位の数字を決定します。順番に年、月、日を合わせていき、日を決定すると誕生日が入力されます。

- 生年月日は1900年1月1日～2099年12月31日まで設定できます。
- 現実には存在しない年月日を入力しようとすると、「Error‥」の画面が表示されます。
- 年の千の位を入力するところで【×ボタン】を押すと、性別入力画面に戻ります。

⑤ 生活タイプ入力

自分の生活を「かいしゃ」「がっこう」「いえ」の中から選択します。【左ボタン】、【右ボタン】で「かいしゃ」「がっこう」「いえ」の中から生活を選択し、【○ボタン】を押して生活を決定します。

かいしゃ …会社に通う生活
がっこう …学校に通う生活
（土日祝日と、8月13－15日、1月1－3日は休日）
い え …特にどこにも通わない生活

- 生活は、後で変更することができます。
- 【×ボタン】を押すと、誕生日入力画面に戻ります。

ここまで入力すると、自分を登録したことが画面に表示されます。

⑥ 日時入力

現在の日付と時刻を設定します。【左ボタン】、【右ボタン】で数字を合わせ、【○ボタン】を押してその位の数字を決定します。順番に年、月、日、AM/PM、時（0～12まで。13～24は入力できません。）、分を合わせていき、時刻の分を決定すると時刻が入力されます。（曜日は自動的に設定されます。）

- 日時は2000年1月1日～2099年12月31日まで設定できます。
- 現実には存在しない日時を入力しようとすると、「Error‥」の画面が表示されます。
- 日時は、後で変更することができます。（変更についてはP.14「ひづけ」参照）

ここまでの設定が完了すると、メインメニュー画面へ移行します。

メインメニュー画面

メインメニュー画面には、Human Game Friend Option の4つのメニューがあります。【左ボタン】、【右ボタン】でメニューを選び、【○ボタン】を押して決定します。

Human

登録されているヒューマン（自分や友達）を選択し、現在の行動を再生したり、ステータスを見たりすることができます。

1 メインメニュー画面で「Human」を選び、【○ボタン】で決定します。

2 登録されているヒューマンのうち一人を【左ボタン】、【右ボタン】で選び、【○ボタン】で決定します。
（始めは自分しか登録されていません）



3 【左ボタン】、【右ボタン】で「▶PLAY」「Status」「Life」のうちいずれかを選択し、【○ボタン】を押して決定します。

■「▶PLAY」

選択したヒューマンのその時刻の行動を見ることができます。行動表示中に【○ボタン】を押すと、現在そのヒューマンが何をしているかが字幕で表示されます。（字幕がなかったり、記号が表示されたりする場合もあります。）

※字幕を見ると、意外な行動をしていることが！
（一生懸命仕事をしているように見えても、実は‥‥?）

ネットで あやしいサイトを みています▶

■「Status」

選択したヒューマンに関する情報を見ることができます。【○ボタン】を押すたびに画面が変わり、以下のような情報が順番に表示されます。

ＩＤ

そのヒューマンに割り当てられた文字列（カタカナ12文字）です。他のHuman PlayerにこのIDを入力すると、そのヒューマンを登録することができます。（詳しい説明はP.10参照）

性　別

性別が表示されます。



バースディ

誕生日が表示されます。

性格タイプ

エゴグラム性格診断22タイプのうち、どのタイプかが表示されます。（22タイプの詳しい説明は、別冊の「エゴグラム性格診断BOOK」を参照）

特　徴

性格の特徴が3つ表示されます。

バイオリズム

その日の身体（体）、感情（心）、知性（知）の調子が＋10～－10で表示されます。数字が＋の時は高調期、－の時は低調期を表します。また、調子が最も悪い時は、×が表示されます。（バイオリズムの詳しい説明はP.8参照）



アドバイス

バイオリズムの調子から、その日のアドバイスが表示されます。



・最後まで表示すると、メニュー画面に戻ります。
・途中で【×ボタン】を押すと、メニュー画面へ戻ります。

※バイオリズムとは？

人間の体内には、『体内時計』と呼ばれている一定の周期を持つリズムがあります。その中でも、その人の生年月日をもとに、肉体的、感情的、知性的な状態をグラフに表したものをバイオリズムと呼びます。

Human Playerではこのバイオリズムを用い、その日の身体（体）、感情（心）、知性（知）の調子を、＋10～－10の数値で表しています。
数値が＋なら好調期、数値が－の時は低調期、また数値が0になる時は、要注意日（最も調子が悪い日）になります。前日より値が＋方向に変化している時は、調子が上向きに、一方向に変化している時は、調子は下向きになっていることになります。

Human Playerでは、バイオリズムの値により、例えばバリバリ仕事をしたり、仕事がはかどらなかったり、病気になってしまったりするなど、ヒューマンの行動が変化することがあります。



■「Life」

そのヒューマンの生活を「かいしゃ」「がっこう」「いえ」の3種類から選ぶことができます。



Game

登録されているヒューマンの性格を用いた、2種類のゲームで遊ぶことができます。

① ヒューマンドッキリ

▲ゲーム選択画面



▲お題表示画面

登録されているヒューマンに様々なドッキリ(いたずら)を仕掛け、その性格に基づいたリアクションを見ることができます。

ヒューマンとドッキリの内容は自動的に選択されます。名前表示、お題表示画面でそれぞれ【○ボタン】を押すと、次の画面に進行します。アニメ表示画面ではリアクションが繰り返し表示され、【○ボタン】を押すと終了します。

② どっちの人でショー

▲ゲーム選択画面

▲お題表示画面

登録されているヒューマンの中の2人の性格を競い合わせるゲームです。

ヒューマンとお題は自動的に選択されます。名前表示、お題表示画面でそれぞれ【○ボタン】を押すと、次の画面に進行します。アニメ表示画面では、対戦結果のアニメが表示され、【○ボタン】を押すと対戦で勝利したヒューマンが表示され、もう一度【○ボタン】を押すと終了します。※このゲームは、ヒューマンが2人以上登録されている時のみ、遊ぶことができます。

勝負!!

イヌが
なついた!!

勝ったのは
カオリ!!

Friend

Human Playerには、自分も含め、ヒューマンを16人まで登録することができます。このメニューでは、新しくヒューマンを登録したり、はずしたりすることができます。

ID



他のHuman Playerで作成されたヒューマンのIDを入力し、登録することができます。

Human Playerで作成されたすべてのヒューマンには、ID(カタカナ12文字)が割り当てられています。メインメニューの「Human」から登録されているヒューマンを選び、「Status」を選択すると、ヒューマンのIDを見ることができます。このIDを他のHuman Playerに入力すると、そのヒューマンを登録することができます。



(文字の入力方法はP.4 ❸「名前入力」と同様)



・1台のHuman Playerに、同じIDのヒューマンを2人以上登録することはできません。
・ヒューマンがNo.16まで登録されている場合は、それ以上ヒューマンを追加することはできません。その場合は、登録されているヒューマンをはずす必要があります。(詳しい説明はP.13参照)
・間違ったIDを入力しようとすると、「Error‥」の画面が表示されます。

つうしん



2台のHuman Playerで赤外線通信を行うことで、それぞれに登録されている自分(No.1に登録されているヒューマン)を相手のHuman Playerに登録することができます。

▲待機画面

2台の本体の赤外線通信部を向かい合わせ、それぞれの本体で「つうしん」メニューを選択して待機画面にし、どちらか一方の【○ボタン】を押してください。「つうしん中」の画面になったら、ボタンを離し、そのままの状態でお待ちください。(通信時の注意はP.12参照)

通信が成功すると、それぞれの本体の画面に、エゴグラム性格診断に基づく2人の相性から、「自分と出会った時の相手のリアクション」がアニメ表示されます。



（通信時のアニメ結果は、エゴグラム性格診断に基づいた2人の相性より選択されます。組み合わせによる結果は一つではなく、違う結果が表示されることもあります。）

【○ボタン】を押していくことで、画面が遷移していき、アニメ表示画面で【○ボタン】を押すと、右のような相手を登録するかどうかをたずねる登録確認画面になります。



▲登録確認画面

相手を自分の本体に登録する場合は[Yes]、登録しない場合は[No]を、【右ボタン】、【左ボタン】で選択し、【○ボタン】を押して決定してください。

・通信が失敗すると、「Error‥」の画面が表示されますので、再度通信をやり直してください。
・すでに登録されている相手と通信した場合は、リアクションアニメが表示された後、「とうろくずみです」と表示され、再度登録することはできません。
・電池容量が少なくなると、画面が表示されていても通信できない場合があります。

注 意 自分のデータが相手のHuman Playerにすでに登録されており、その後自分の性格を変更（方法はP.14参照）して通信を行った場合は、自分が別のヒューマンとして、相手のHuman Playerに登録されます（上書きされません）。この場合は、必要に応じて、相手のHuman Playerに登録されている、前の自分のデータをはずしてもらうなどしてください。

※通信時の注意

赤外線通信部の高さを水平にし、10cm以内の距離、30度の範囲内で行ってください。



※太陽光などの強い光の下では通信できません。

さくせい

最初に自分を作成した時と同様に、エゴグラム性格診断に答え、他の人を作成し、登録することができます。
（詳しい作成の仕方はP.3「初期設定」を参照）

「ヒューマンをさくせいしますか？」とたずねる画面で[Yes]を選択し、【○ボタン】を押すと、作成が始まります。
（一度エゴグラム性格診断が始まると、途中でやめることはできません。）

登録されているヒューマン同士が、一緒の行動をすることが！

「エゴグラム性格診断」より割り出された相性に基づく行動をします！
相性が悪ければケンカしたり、相性がよければ仲良くしたり‥‥

※年齢20歳未満のヒューマンには、飲み会のアニメーションは表示されません。
※秘密のデートをしている時は相手の名前が表示されません。（字幕がなかったり、記号が表示されたり…!?）

クリア

保存されているデータをすべて消去します。確認画面で[Yes]を選択し、【○ボタン】を押すと、全てのデータが消去され、再度初期設定の画面から始まります。(初期設定についてはP.3参照)

リセットボタン

こんな時はリセットボタンを押してください。

- はじめて遊ぶ時や、電池交換をした時
- 本体が強いショックを受けるなどしてすべての機能が動かなくなったり、画面の状態がおかしい時

※リセットボタンは必要な時以外には押さないでください。

※リセットボタンはとがった棒(ようじ棒など)やシャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。



リセットボタンを押しても、登録されているヒューマンのデータは消えません。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター

(東日本)柏市豊四季241-22　〒277-8511　☎04-7146-0371

(西日本)大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072　☎06-6375-5050

●電話受付時間　月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時

≪商品・修理品送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298　☎0282-85-0255

⚠ 注　意

お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- **本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。**
- **コイン電池(CR2032)、電池ぶたなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。**

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

- **万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。**
- **コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。**
- **＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。**
- **ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。**
- **液晶画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。**

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 商品の上部より力を加えたり踏んだりしないでください。破損及び事故の危険があります。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったり、通信ができなくなったら電池をご交換ください。
- 通信部を強く押したり、通信中に本体を無理に動かさないでください。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合は、リセット操作をしてください。
- 通信部にシールなど貼らないでください。通信できなくなります。
- 通信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり通信できません。
- 液晶画面は見る位置によって多少見づらい場合がありますので、見やすい位置にてご使用ください。
- 透明カバー、トレイ、液晶保護シート、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

りれき

これまで登録したことのある性格タイプが表示されます。タイプは「Status」で確認できる性格タイプの記号で表示されます。
(別冊のエゴグラム性格診断BOOKもご確認ください。)

※登録したことがある性格タイプが増えていくと、いろいろなおもちゃで遊ぶアニメが表示されることがあります。
(「Life」で「かいしゃ」が選択されている場合のみ)

いろいろな性格タイプの人を探し、登録してみましょう。

はずす

登録されているヒューマンをはずします。はずしたいヒューマンを選択して【○ボタン】を押し、はずすことを確認する画面で[Yes]を選択すると、そのヒューマンがはずされます。



1台のHuman Playerには、ヒューマンを16人までしか登録できないので、16人が登録されている状態で他のヒューマンを登録したい場合は、いずれかのヒューマンをはずす必要があります。



※自分(No.1に登録されているヒューマン)をはずすと、再度自分を作成することが必要になり、初期設定が自動的に始まります。

Option

いろいろな設定を変更することができます。

サウンド

本体のサウンドのON/OFFを切り替えることができます。【右ボタン】、【左ボタン】でON/OFFを選択し、【○ボタン】を押すと設定されます。



スリープ

Human Playerは、一定時間ボタンにさわらずにいると自動的に電源が切れます(スリープ)。ここでは、自動的に電源が切れるまでの時間を約1分から約10分まで設定することができます。【右ボタン】、【左ボタン】で時間を選択し、【○ボタン】を押すと設定されます。

※設定時間には多少の誤差が生じる場合があります。



ひづけ

日時を設定し直すことができます。
(設定の仕方はP.5「初期設定⑥日時入力」参照)

せいかく

自分(No.1に登録されているヒューマン)の性格を変更することができます。確認画面で[Yes]を選択し、【○ボタン】を押すと、エゴグラム性格診断がスタートし、50の質問に回答すると、自分の性格が再設定されます。設定された性格は「Human」メニューの「Status」で確認できます。(詳しい説明はP.7参照)

※性格を変更すると、そのヒューマンのIDは変わります。
※性格を変更した後の通信に関してはP.11「注意」をお読みください。